

# Omni:bit 全向车-micro:bit 手柄控制

## 1. 学习目标

这节课我们主要学习使用 micro:bit 手柄来遥控积木全向车,综合控制积木电机和 RGB 灯。

## 2. 编程方式

方式一在线编程: 首先将 micro:bit 通过 USB 连接电脑,电脑会弹出一个 U盘,点击 U盘里的网址: http://microbit.org/进入编程界面。添加亚博智能 软件包 https://github.com/lzty634158/OmniBit,即可进行编程。

方式二离线编程: 打开离线编程软件,进入编程界面,点击新建,添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/OmniBit,即可进行编程。

程序详情请将 Omnibit 全向车\_手柄版.hex 文件导入到 MakeCode 编辑器中即可了解。

使用此程序需要将 Omnibit 全向车\_手柄版.hex 文件上传至 Omnibit 全向车中; 还需要 Omnibit 全向车\_microbit 手柄专用程序.hex 文件上传至 micro:bit 手柄。



## 3. 积木搭建

小车左前方电机接线接到 Superbit 扩展板 M1 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车左后方电机接线接到 Superbit 扩展板 M2 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车右前方电机接线接到 Superbit 扩展板 M3 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车右后方电机接线接到 Superbit 扩展板 M4 接口,黑色接线靠电池一侧; 积木搭建步骤详见全向车安装图纸.pdf,或者扫描以下二维码观看安装视频。





# 4. 实验现象

首先我们把程序下载到 micro:bit, 可以看到 micro:bit 的点阵上如图 1.1 显示一个笑脸的头像。





图 1.1

然后打开 micro:bit 游戏手柄,待手柄与 micro:bit 积木全向车连接之后:





- 1. 摇杆前推控制全向车前进;
- 2. 摇杆后摇控制全向车后退;
- 3. 摇杆左移控制全向车左平移;
- 4. 摇杆右移控制全向车右平移;
- 5. 摇杆推向左前方控制全向车左前方移动;
- 6. 摇杆推向右前方控制全向车右前方移动;
- 7. 摇杆推向左后方控制全向车左后方移动;
- 8. 摇杆推向右后方控制全向车右后方移动;



- 9. 以上操作车头方向不会改变;
- 10.按下红色按键控制全向车 RGB 灯亮红色, 车体向左旋转;
- 11.按下绿色按键控制全向车 RGB 灯亮绿色;
- 12.按下蓝色按键控制全向车 RGB 灯亮蓝色;
- 13.按下黄色按键控制全向车 RGB 灯亮黄色, 车体向右旋转。

### 5. 推荐玩法

由于只是使用手柄摇杆的时候车体是不会旋转的, 所以车体旋转需要借助按键控制。

在手柄推杆前推的同时按下红色按键,全向车会进行左转弯;

在手柄推杆向右前方推的同时,加上红色按键按下又松开,全向车会出现轻 微向左漂移的感觉;

在手柄推杆向右推,即全向车右平移的同时,加上红色按键按下又松开,全 向车的向左漂移效果会达到最好;

相反,在手柄推杆向左推,即全向车左平移的同时,加上黄色按键按下又松开,全向车的向右漂移效果会达到最好。

#### 控制攻略:

车体在向右前方或右平移的时候加上点按红色按键,车体会向左漂移;

车体在向左前方或左平移的时候加上点按黄色按键,车体会向右漂移。

点按:按下又松开,这样做的效果相当于点刹漂移。

如果按住的话,小车会一直在转,这样就没有漂移的感觉了。