

### Omni:bit 全向车-原地漂移

### 1. 学习目标

这节课我们要学习使用 micro:bit 和 Superbit 扩展板综合控制积木电机,实现 OmniBit 全向小车原地漂移。

### 2. 编程方式

方式一在线编程: 首先将 micro:bit 通过 USB 连接电脑, 电脑会弹出一个 U盘, 点击 U盘里的网址: http://microbit.org/进入编程界面。添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/OmniBit,即可进行编程。

方式二离线编程: 打开离线编程软件,进入编程界面,点击新建,添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/OmniBit,即可进行编程。


#### 3. 寻找积木

以下为本次编程所需积木块的位置。









### 4. 组合积木

1.开机初始化设置:显示笑脸并且停止所有电机。





2.小车的速度选最大值(255),循环让小车车头向左漂移1秒,再让车头向右漂移1秒,接着让车尾向右漂移1秒,然后让车尾向左漂移1秒。

# 汇总程序如下图所示:





### 5. 积木搭建

小车左前方电机接线接到 Superbit 扩展板 M1 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车左后方电机接线接到 Superbit 扩展板 M2 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车右前方电机接线接到 Superbit 扩展板 M3 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车右后方电机接线接到 Superbit 扩展板 M4 接口,黑色接线靠电池一侧; 积木搭建步骤详见全向车安装图纸.pdf,或者扫描以下二维码观看安装视频:



## 6. 实验现象

程序下载成功以后, micro:bit 点阵会显示笑脸, 并且车尾不动, 小车车头 先向左漂移 1 秒, 再向右漂移 1 秒; 接着车头不动, 车尾向右漂移 1 秒, 然后 向左漂移 1 秒。