

### Omni:bit 全向车-高阶控制

### 1. 学习目标

这节课主要讲解 Omni:bit 模拟手柄遥控积木块的使用,通过获取手柄摇杆X 值、Y 值和转向 A 值,实现 OmniBit 全向小车的四轮高阶控制。

# 2. 编程方式

方式一在线编程: 首先将 micro:bit 通过 USB 连接电脑, 电脑会弹出一个 U盘, 点击 U盘里的网址: http://microbit.org/进入编程界面。添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/OmniBit,即可进行编程。

方式二离线编程: 打开离线编程软件,进入编程界面,点击新建,添加亚博智能软件包 https://github.com/lzty634158/OmniBit,即可进行编程。

#### 3. 寻找积木

以下为本次编程所需积木块的位置。






# 4. 讲解积木

1) 使用手柄摇杆时可以使用 micro:bit 读取摇杆的 X 值和 Y 值; 其中, X 值是控制全向车横向移动值, 范围是[-512,512], 右正左负; Y 值是控制全向车纵向移动值, 范围是[-512,512], 前正后负(上正

下负);

旋转方向值控制车体旋转,车体右旋为+1,车体左旋为-1,不旋转为0。





- 2) 如果旋转方向值为 0 时, 车头是保持不变的, 车体会根据手柄摇杆的 X 轴和 Y 轴模拟值分别控制四轮速度, 使得车体的合速度方向与摇杆 方向一致。
- 3) 如果旋转方向值为 1 时, 车体会向右旋转; 相反, 如果旋转方向值为 -1 时, 车体会向左旋转。
- 4) 摇杆方向向前、旋转方向值为 1 时,车体移动方式为右转; 其他搭配方式同理可推。

具体使用此积木块的例程详情可看 Omni:bit 手柄版。

#### 5. 积木搭建

小车左前方电机接线接到 Superbit 扩展板 M1 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车左后方电机接线接到 Superbit 扩展板 M2 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车右前方电机接线接到 Superbit 扩展板 M3 接口,黑色接线靠电池一侧; 小车右后方电机接线接到 Superbit 扩展板 M4 接口,黑色接线靠电池一侧; 积木搭建步骤详见全向车安装图纸.pdf,或者扫描以下二维码观看安装视频:

